Гусеничная радиоуправляемая косилка
с гибридным приводом 72 В / 35 л.с.

Модель: Zimani Эверест E



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочитайте настоящее руководство

Уважаемый пользователь! Благодарим вас за выбор нашей продукции. Чтобы безопасно и эффективно использовать машину, внимательно прочитайте руководство до начала работы и сохраните его для дальнейшего обращения. При возникновении вопросов обращайтесь в сервисную службу Zimani.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочитайте все предупреждения и указания. Несоблюдение требований может привести к поражению электрическим током, пожару, тяжёлым травмам или повреждению оборудования. Сохраните все предупреждения и инструкции.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

01	Внимательно прочитайте руководство.
02	Заряжайте в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от горючих и взрывоопасных материалов.
03	Двойная изоляция: защитное заземление не требуется.
04	Защитный трансформатор с безопасным отказом.
60°C	При перегреве зарядное устройство автоматически отключается.
☂	Не используйте машину под дождём и не оставляйте её под воздействием осадков.
↔	Во время работы не стойте спереди или сзади машины: возможен выброс предметов.
⚡	Не допускайте контакта машины с токоведущими предметами.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Соблюдайте действующие правила обращения с отходами.
- Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.
- Машина, принадлежности и упаковка должны направляться на раздельный сбор и переработку.
- Не выбрасывайте отслужившую машину в непредназначенных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметр	Значение
1	Габариты (Д × Ш × В)	2430 × 1345 × 900 мм
2	Диаметр разворота	левый 2400 / правый 2400 мм
3	Максимальный угол поперечной устойчивости	26°
4	Минимальный дорожный просвет	200 мм
5	Масса машины	948 кг
6	Непрерывная работа	не менее 5 ч; стабильная работа
7	Рабочая ширина	1140 мм
8	Макс. диаметр измельчаемой древесины	100 мм
9	Номинальная мощность двигателя	26 кВт (около 35 л.с.)
10	Мощность тяговых электродвигателей	5 кВт × 2
11	Мощность электродвигателя деки	10 кВт

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Не заряжайте батарею при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C: это может повредить батарею и зарядное устройство.
2. Перед подключением батареи выключите питание машины. Подключение при включённом выключателе может привести к аварии.
3. Используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Несовместимое устройство может вызвать пожар.
4. Неиспользуемую батарею держите вдали от скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других металлических предметов, способных замкнуть контакты.
5. Не разбирайте и не переделывайте батарею.
6. Не замыкайте контакты батареи.
7. Не используйте батарею рядом с источниками тепла.
8. Не бросайте батарею в огонь или воду.
9. Не заряжайте рядом с открытым огнём или под прямыми солнечными лучами.
10. Не прокалывайте батарею, не бейте её молотком, не наступайте и не бросайте.
11. Не используйте сильно повреждённую или деформированную батарею.
12. Не выполняйте пайку непосредственно на батарее.
13. Не допускайте обратной зарядки, неправильной полярности и глубокого переразряда.
14. Не подключайте батарею к автомобильному прикуривателю или неподходящей розетке.
15. Не используйте батарею с оборудованием, для которого она не предназначена.
16. Не касайтесь элементов литиевой батареи.
17. Не помещайте батарею в микроволновую печь и другие нагретые или герметичные ёмкости.
18. Не используйте батарею с утечкой электролита.
19. Храните батарею в недоступном для детей месте.
20. Не используйте и не оставляйте батарею под прямым солнцем или в нагретом автомобиле: возможны перегрев, пожар, отказ и сокращение срока службы.
21. При первом использовании не применяйте батарею, если заметны коррозия, неприятный запах или иные отклонения. Верните её продавцу.
22. При попадании электролита на кожу или одежду немедленно промойте поражённый участок чистой водой.
23. Перед длительным хранением полностью зарядите батарею; далее контролируйте уровень заряда в соответствии с регламентом.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Изучите органы управления, правильные приёмы работы и способ быстрой остановки двигателя.
- Не допускайте к машине детей и лиц, не знакомых с правилами эксплуатации. Местные нормы могут ограничивать возраст оператора.
- Не работайте при усталости, плохом самочувствии, после приёма лекарств, алкоголя или иных веществ, снижающих внимание.
- Запрещено перевозить на машине детей и взрослых.
- Оператор отвечает за безопасность окружающих и обязан оценить риски участка, особенно на склонах, неровной, влажной или скользкой поверхности.
- При продаже или аренде машины убедитесь, что новый оператор ознакомился с настоящим руководством.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Надевайте рабочую одежду, длинные брюки, защитную обувь с нескользящей подошвой и средства защиты слуха. Не работайте босиком или в сандалиях.
- Не носите шарфы, цепочки, браслеты и свободную одежду с подвесными элементами. Длинные волосы уберите.

РАБОЧАЯ ЗОНА И МАШИНА

- Тщательно осмотрите участок и удалите камни, проволоку и другие предметы, которые могут быть отброшены или повредить режущий механизм.

ТОПЛИВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОПАСНО! Топливо легко воспламеняется.

- Храните топливо в предназначенной таре, вдали от огня и источников тепла. Не допускайте скопления травы, листьев и масла рядом с тарой.
- Держите топливо вне доступа детей. Не курите при заправке и переноске топлива.
- Заправляйте на открытом воздухе через воронку. Не вдыхайте пары топлива.
- Не снимайте крышку бака и не заправляйте при работающем или горячем двигателе.
- Открывайте крышку медленно, чтобы стравить давление. Не приближайте открытый огонь к горловине бака.
- При проливе топлива не запускайте двигатель. Переместите машину и исключите источники воспламенения до полного испарения паров.

- Немедленно удаляйте следы топлива с машины и земли.
- Надёжно затягивайте крышку топливного бака.
- Запускайте двигатель не ближе 10 м от места заправки.
- Если топливо попало на одежду, смените её до запуска двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не используйте машину с изношенными или повреждёнными деталями. Неисправные элементы заменяйте до начала работы.
- Регулярно проверяйте отсутствие утечек масла и топлива.
- При разборке избегайте защемления пальцев между подвижными деталями режущего устройства и неподвижными частями машины.
- После каждой работы очищайте деку и корпус от земли и травы.
- При продолжительной ежедневной эксплуатации заменяйте моторное масло еженедельно либо по регламенту двигателя.

ВНИМАНИЕ! Перед любым обслуживанием выключите питание, остановите двигатель, дождитесь полной остановки ножей и наденьте защитные перчатки.

ХРАНЕНИЕ

- Не храните заправленную машину там, где пары топлива могут встретиться с пламенем или искрой.
- Чтобы снизить риск пожара, очистите машину и не храните её среди горючего мусора.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Соблюдайте местные природоохранные нормы и правила обращения с отходами.
- Отработанное масло и другие технические жидкости сдавайте на переработку.
- Отслужившую машину передайте в специализированный пункт утилизации.

РЕМОНТ

- Ремонт должен выполнять квалифицированный специалист с использованием идентичных запасных частей.
- Повреждённые аккумуляторные блоки не ремонтируйте самостоятельно. Обращайтесь к производителю или в авторизованный сервис.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

- Запускайте двигатель только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой зоне.
- Не используйте машину во взрывоопасной среде с горючими жидкостями, газами или пылью.
- Работайте при дневном свете либо достаточном искусственном освещении.
- Не допускайте людей, детей и животных в рабочую зону; рядом с детьми должен находиться другой взрослый.
- Не косите мокрую траву во время дождя или грозы.
- Учитывайте холмы, впадины, склоны и препятствия, ограничивающие обзор.
- Будьте особенно осторожны рядом с оврагами, канавами и насыпями.
- На склонах избегайте опрокидывания и потери управления. Основные причины: недостаточное сцепление гусениц, высокая скорость, уклон более 30°, неподходящая машина, невнимание к рельефу и неправильное использование в качестве тягача.

ПОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТОРА

- При дистанционном управлении сохраняйте максимальную концентрацию.
- При запуске и работе держите руки и ноги вдали от режущего устройства.
- Не касайтесь нагретых деталей двигателя.
- Не оставляйте работающую машину в высокой траве: возможен пожар.

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ. При неисправности или происшествии немедленно остановите двигатель и отведите машину в безопасное место. При травме окажите первую помощь и вызовите экстренные службы. Уберите обломки и предметы, способные причинить вред людям или животным.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Не эксплуатируйте машину с повреждёнными, отсутствующими или неправильно установленными защитными кожухами.
- Не используйте машину без правильно установленного рабочего оборудования.
- Не отключайте, не снимайте и не изменяйте установленные системы безопасности.
- Не используйте маломощную машину для чрезмерно тяжёлых работ; выбирайте оборудование соответствующей мощности.
- Без необходимого допуска не используйте машину на дорогах общего пользования. На частной территории исключите движение посторонних.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Регулярное обслуживание и правильное хранение обеспечивают безопасность и высокую производительность машины.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

- При возникновении вопросов обращайтесь в сервисную службу Zimani. Ремонт должны выполнять квалифицированные специалисты с использованием идентичных запасных частей — это сохраняет безопасность машины.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Zimani оставляет за собой право совершенствовать конструкцию продукции без предварительного уведомления. Изображения и описания приведены для справки; при расхождениях следует руководствоваться фактической комплектацией изделия.

ZIMANI

Надёжная техника для сложных задач

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Заполняется изготовителем или продавцом

Наименование изделия .....

Модель / артикул .....

Серийный номер .....

Контролёр ОТК .....

- На материалы руководства распространяется правообладание Zimani. Полное или частичное воспроизведение без разрешения не допускается.

- Все изображения приведены для справки. Внешний вид, комплектация и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

КАРТОЧКА ПРОДАЖИ

Наименование / модель .....

Дата продажи .....

Покупатель .....

Телефон .....

Адрес .....

Место печати продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель .....

Дата продажи .....

Срок гарантии .....

Продавец .....

Телефон / адрес .....

Покупатель подтверждает: изделие получено в исправном состоянии и полной комплектации; правила безопасной эксплуатации и условия гарантии разъяснены; руководство получено.

Подпись покупателя _____ Подпись продавца _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне и подтверждённой документом о покупке.
- Гарантия распространяется на производственные дефекты при соблюдении требований руководства, правил транспортировки, хранения и обслуживания.
- Для обращения необходимо предоставить изделие, оригинал гарантийного талона и документ о покупке. Серийный номер должен быть читаемым.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- на естественный износ, расходные материалы, режущие элементы, ремни, фильтры, масла, свечи и детали, требующие периодической замены;
- на повреждения вследствие нарушения правил эксплуатации, перегрузки, работы не по назначению, неправильного топлива или технических жидкостей;
- на механические повреждения, коррозию, попадание воды, загрязнений и посторонних предметов;
- на последствия самостоятельного ремонта, изменения конструкции, разборки или применения неоригинальных деталей;
- на повреждения из-за стихийных бедствий, пожара, перепадов напряжения и иных внешних факторов;
- на изделие с удалённым, изменённым или нечитаемым серийным номером.

Важно. Гарантийное обслуживание выполняется после диагностики. Транспортировка крупногабаритной техники до сервисного центра и обратно осуществляется в соответствии с условиями продавца. Регулярное техническое обслуживание не является гарантийным ремонтом.

ZIMANI

ТЕХНИКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ZIMANI

Московская область, посёлок Нагорное
Липкинское шоссе, 1Б

8 (800) 302-95-52

Перед обращением подготовьте модель и серийный номер машины

СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН